Windows Me / 98 SE をご使用のお客様へ

このたびは、エプソン製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

EPSON Easy Photo Print または EPSON ProLab Print をご使用の場合、本製品のソフトウェア CD-ROM に収録されて いるものをご使用いただきますようお願いいたします。

本製品のプリンタドライバと、本製品のソフトウェア CD-ROM に収録されていない EPSON Easy Photo Print または EPSON ProLab Print との組み合わせでは正常に動作いたしません。

対象ソフトウェア

- EPSON Easy Photo Print バージョン 1.30 未満
- EPSON ProLab Print バージョン 1.10 未満 (対象機種 PX-G5000、PX-G920)

<バージョンの確認方法>

- ・ 各ソフトウェア画面上部のメニューから [ヘルプ] ー [バージョン情報] の順にクリックしてください。
- ・ 各ソフトウェア画面上部のメニューから [ヘルプ] ー [EPSON Easy Photo Print について] または [EPSON ProLab Print について] の順にクリックしてください。


現象

上記ソフトウェアと本製品のプリンタドライバを組み合わせてご使用になりますと、ソフトウェア終了時にエラーと なり、パソコンの再起動が必要となります。

Windows Me



Windows 98 SE



対応

本製品のソフトウェア CD-ROM に収録されている EPSON Easy Photo Print または EPSON ProLab Print をインストー ルしてください。

ソフトウェアのダウンロードサービスについて

会員制情報提供サービス「MyEPSON」では常に最新のソフトウェアと各種情報をご提供しておりますので、定期的 にご覧いただくことをお勧めいたします。

● 会員制情報提供サービス「MyEPSON」

http://myepson.i-love-epson.co.jp/myepson.html



改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4103855_00	全て	新規制定	